

# 家庭用 セーフティー 紅白帽

型式：SP-ABシリーズ

## 取扱説明書

この説明書には、拡大損害が予想される事項には△、禁止行為には⊘、特によく読んでいただきたい事項には❶マークを、またよく読んで参考にしていただきたい事項には⊕を付けて表示しています。

第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。


この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。

当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

このたびは、京都西陣 YOROI「セーフティー紅白帽」をお買い求めいただきありがとうございました。この商品は、耐刃防護生地とクッション材を使用したリバーシブルタイプの帽子です。お子様が運動する時に着用することで、転倒時などの頭部への衝撃を緩和します。ご使用前にはこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

**⚠ 注意** ケガや商品損傷の原因となります。

火気のそばに置かないこと。  
アイロンは使用できません。  
ぬれたまま長時間放置しないこと。  
色移り防止のため単独で洗うこと。



## 使用方法

- 1.ツバを前にして、かぶります。(図1)
- 2.ゴムひもをあごにかけてください。(図2)

### 赤白を反転させる場合

- 3.両手で帽子の横ふちを持ちます。(図3)
- 4.手先で帽子の中央部分を押し反転します。(図4)

**⊕** 本製品には機能上空気穴がありません。帽子内に熱気がこもる場合は、適度に帽子を脱ぐことをおすすめします。

## お手入れ方法

軽い汚れは、水気のある柔らかい布で汚れを取り除いてください。

- 1.ぬるま湯(30以下)に中性洗剤を薄め、手で軽く押し洗った後、すすいでください。
- 2.バスタオル等で水分を吸い取ってください。
- 3.形を整えて風通しの良い日陰に干してください。

**❶** 本製品はヘルメット機能を有するものではありません。

### 【各部の名称】




図1



図2



図3




図4



**❶** 乾燥機は使用しないこと。  
塩素系漂白剤は使用しないこと。

**⚠ 注意**

シンナー・ベンジンなどは使用できません。



型式	SP-AB					
	152	154	156	252	254	256
寸法寸)	S	M	L	S	M	L
重量	約 120g			約 105g		
	男子用			女子用		

### 保証規定

この規定は、当該商品お買い上げ後3ヶ月以内に、本書記載の正常な使用において欠陥が発生した場合に、下記の免責事項を除き、交換をお約束するものです。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変によるもの。
- (3)公害など、外部要因に起因するもの。
- (4)お買い上げ後の落下・輸送に起因するもの。
- (5)布地の擦切れ、色褪せなど使用に伴う磨耗。
- (6)購入時のレシートがないもの。

本書は日本国内でのみ有効です。再発行致しませんので、大切に保管してください。

製造発売元 有限会社サクセスプランニング

〒571-0066

大阪府門真市幸福町 19-21 幸福ビル 2号館 3階

TEL: 06-6907-9071 FAX: 06-6903-3741

e-mail: success.planning@river.ocn.ne.jp

### 仕様

品名：セーフティー紅白帽  
用途：家庭用衣類  
型式：SP-ABシリーズ  
材質：綿 65%・ポリエステル 35%  
【中地】ポリエチレン 90%・100%  
ポリエステル 10%  
耐刃防護生地(西陣織使用)  
日本製

上記仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。